

Máy xay cà phê Ascaso i bar 4



1. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Hãy đọc và thực hiện đúng theo các hướng dẫn và cảnh báo an toàn trong hướng dẫn sử dụng
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị được kết nối với nguồn điện có thông số chính xác với thông số nguồn điện được ghi trên nhãn thiết bị
- Chỉ kết nối thiết bị với ổ điện 10 A được nối đất đúng cách
- Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện trước khi thực hiện bảo quản hay vệ sinh thiết bị
- Thiết bị sử dụng hoàn toàn dòng điện 1 chiều khi kết nối với ổ cắm
- Thiết bị giả mạo hoặc kết nối không đúng theo các chỉ dẫn trên có thể làm vô hiệu bảo hành từ nhà sản xuất
- Không vận hành thiết bị khi không có cà phê trong phễu
- Không tự mở hay sửa chữa thiết bị trong bất kỳ trường hợp nào
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành
- Không kéo dây điện để tháo phích cắm khỏi ổ điện
- Chỉ sử dụng thiết bị theo mục đích mà thiết bị được chế tạo
- Đặt thiết bị cách xa tường ít nhất 5cm để thiết bị có điều kiện thông gió tốt nhất
- Đặt thiết bị xa bồn rửa và vòi phun nước
- Không vận hành thiết bị khi thiết bị chưa được lắp đặt và bảo vệ đúng cách
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. Giám sát trẻ để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Trẻ em chỉ được vệ sinh và bảo trì thiết bị khi được giám sát bởi người lớn
- Không bật thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu bị lỗi
- Chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng
- Để tránh nguy cơ cháy nổ nguy hiểm, không phủ bất kỳ vật gì lên trên thiết bị
- Nếu dây điện bị hỏng, phải mang tới trung tâm bảo hành để thay thế, để tránh nguy cơ nguy hiểm
- Tháo phích cắm khỏi ổ điện nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài
- Để thiết bị nguội lại trước khi di chuyển
- Để bảo đảm an toàn, luôn chú ý giám sát khi thiết bị đang được kết nối với nguồn điện và hoạt động
- Hãy thận trọng vì thiết bị có thể vẫn tiếp tục quay trong một khoảng thời gian ngắn sau khi thiết bị đã được tắt
- Không để bất kỳ loại chất lỏng nào tiếp xúc với các bộ phận trên trong và bên ngoài của thiết bị
- Không đổ cà phê đã được xay vào phễu. Phễu chỉ được dùng để chứa hạt cà phê
- Không tự sửa chữa hay mở thiết bị. Không chạm thiết bị bằng tay hoặc chân ẩm ướt
- Bạn phải lắp chắc chắn và cố định phễu vào hệ thống xay của thiết bị bằng các ốc vít chuyên dụng. Lắp ốc vít vào các lỗ ven trên bộ phận giữ cánh xay và trong lỗ ven trên cổ phễu
- Hãy đảm bảo cửa ra của cà phê không bị tắc. Nếu không, thiết bị sẽ ngừng hoạt động
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại về thân thể hay tài sản nếu người sử dụng không tuân theo các hướng dẫn quy định này.
- Nhiệt độ vận hành: -10°C đến 60°C. Nhiệt độ bảo quản: -40°C đến 70°C
- Chu kỳ hoạt động - Tiêu chuẩn Mỹ và Canada: 25s "BẬT" VÀ 60s "TẮT"
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy vệ sinh thiết bị cẩn thận; rửa, để khô phễu và mở nắp phễu khi bảo quản**
- CHÚ Ý:** Chú ý vệ sinh và bảo quản các bộ phận quay

2. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Pha cà phê là một bộ môn nghệ thuật. Để đạt được thành công, bạn phải thực hiện chính xác theo quy tắc. Công thức cho ra một cốc espresso hoàn hảo yêu cầu nhiều bước khác nhau và xay hạt cà phê cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Để pha được một cốc cà phê thành công với chất lượng tuyệt vời, bạn cần phải kết hợp hài hòa ba yếu tố sau: